Voith Turbo



Istruzioni per il montaggio e per l'uso

3626-019600ex it

BTS-Ex

Dispositivo termico di intervento senza contatto per la delimitazione della temperatura superficiale massima sui turbogiunti

Indice

1	Dichiarazione di conformità CE (Direttiva 94/9/CE, allegato X.B)	3
2	Prefazione	4
2.1	Indicazioni generali	
2.2	Impiego conforme all'uso previsto	5
3	Sicurezza	5
3.1	Indicazioni e simboli	
3.2	Indicazioni generali sui pericoli	
3.3	Qualifica del personale	
3.4	Monitoraggio del prodotto	
3.5	Targhetta identificativa	
4	Possibilità d'impiego, caratteristiche del BTS-Ex	8
4.1	Impiego come dispositivo di sicurezza in zone Ex	
4.2	Condizioni particolari per l'impiego in zona Ex	
	e come dispositivo di sicurezza in zona Ex	9
_		
5	Funzionamento del BTS-Ex	_
5.1	Commutatore	
5.2	Iniziatore	
5.3	Centralina	
5.4	Interazione tra i componenti del BTS-Ex	12
6	Dati tecnici	13
6.1	Commutatore	13
6.2	Iniziatore, flangia di fissaggio	14
6.3	Centralina	17
6.3.1	Centralina	19
7	Installazione	21
7.1	Condizioni di fornitura, ambito di fornitura	
7.2	Montaggio – commutatore e iniziatore	
7.3	Montaggio, collegamento – centralina	
8	Indicazioni e impostazione della centralina	26
8.1	Struttura	
8.2	Impostazione degli interruttori DIP S1 e S2 (frequenza limite)	_
8.3	Impostazione dell'interruttore DIP S3 (esclusione per l'avviamento)	
_		
9	Messa in funzione	28
10	Riparazione, manutenzione	29
10.1	Pulizia esterna	
11	Guasti – rimedi, ricerca guasti	31
12	Richieste, ordinazione di montatori e di ricambi	33
13	Informazioni sui ricambi	34
13.1	Commutatori	
13.2	Iniziatore, flangia di fissaggio	_
13.3	Centralina	
14	Rappresentanze Voith Turbo GmbH & Co. KG	36
15	Indice analitico	39

Dichiarazione di conformità CE (Direttiva 94/9/CE, allegato X.B)

a conferma della conformità del gruppo costruttivo alla Direttiva 94/9/CE

Il costruttore VOITH TURBO GmbH & Co. KG,

Voithstrasse 1, D-74564 Crailsheim

dichiara che il seguente gruppo costruttivo

Denominazione BTS-Ex, costituito da

1. commuta	atore	e e		2. iniziatore e	
12-50-85		18-60-85 □	24-75-85 🗆	NJ 10-22-N-E93-Y30629-70	
12-50-90		18-60-90 □	24-75-90 🗆	NJ 10-22-N-E93-Y30627-100	
12-50-100		18-60-100 🗆	24-75-100 🗆	NJ 10-22-N-E93-Y106925	
12-50-110		18-60-110 🗆	24-75-110 🗆		
12-50-125		18-60-125 🗆	24-75-125 🗆		
12-50-140		18-60-140 🗆	24-75-140 🗆		
12-50-160		18-60-160 🗆	24-75-160 🗆	3. centralina	
12-50-180		18-60-180 🗆	24-75-180 🗆	Pepperl + Fuchs KFD2-SR2-Ex	c2.W.SM

Numero di produzione: sec. Bolle di consegna Contrassegno: **(((x)** II 2GD TX

soddisfa le disposizioni delle norme armonizzate seguenti, in particolare nella stesura valevole al momento della sottoscrizione:

EN 1127-1	Atmosfere esplosive, prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione, Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia
EN 13463-1	Attrezzatura non elettrica per atmosfere potenzialmente esplosive, Parte 1: Metodo di base e requisiti
EN 13463-5	Apparecchi non elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive, Parte 5: Protezione mediante sicurezza costruttiva "c"
EN 13463-6	Apparecchi non elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive, Parte 6: Protezione mediante controllo della sorgente di accensione "b"
EN 60079 ff	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive, regole generali e altro
EN 61241 ff	Costruzioni elettriche per ambienti con presenza di polvere combustibile,

altrettanto le seguenti norme europee e nazionali nonché prescrizioni tecniche nella rispettiva stesura valida al momento della sottoscrizione:

TRBS 2153 Regolamenti tecnici per la sicurezza dell'esercizio, prevenzione di

pericoli d'accensione in seguito a cariche elettrostatiche

Il gruppo costruttivo può essere utilizzato come dispositivo di sicurezza, controllo e regolazione conformemente all'articolo 1, comma 2 nei turbogiunti.

Redatto a Crailsheim, Germania il 07 luglio 2010

Nome del Hoffeld, Harald, Bregler, Haymo,

regole generali e altro

firmatario Dirigente Tecnico Responsabile per la protezione

contro le esplosioni

Firme

Prefazione 2

2.1 Indicazioni generali

Le presenti istruzioni vi aiuteranno a utilizzare in modo sicuro, corretto ed efficiente il dispositivo termico di intervento senza contatto di prossimità (BTS-Ex). Il rispetto delle indicazioni di queste istruzioni permette di

- aumentare l'affidabilità e la durata dell'impianto,
- prevenire pericoli,
- ridurre le riparazioni e i tempi di fermo-macchina.

Queste istruzioni devono

- essere sempre disponibili nel luogo d'impiego del BTS-Ex,
- nonché lette e applicate da ogni persona addetta ai lavori di riparazione e manutenzione dell'impianto.

Il dispositivo termico di intervento senza contatto di prossimità è costruito secondo l'attuale standard tecnologico e secondo le normative tecniche sulla sicurezza. Tuttavia in caso di un uso non appropriato e/o a un utilizzo non corretto e/o a un funzionamento non conforme all'uso previsto possono sorgere pericoli per il corpo e la vita dell'utilizzatore o di terzi, risp. danneggiamenti della macchina e di altri beni materiali.

Ricambi:

I ricambi devono corrispondere ai requisiti tecnici definiti da Voith. Questo è garantito con l'impiego di ricambi originali.

Il montaggio e/o l'utilizzo di ricambi NON originali può modificare in modo negativo le caratteristiche costruttive prescritte dei BTS-Ex, pregiudicandone la sicurezza.

È esclusa qualsiasi responsabilità di Voith per danni derivanti dall'utilizzo di ricambi NON originali.

La messa in esercizio, la manutenzione e le riparazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato ed abilitato per tali attività.

Le presenti istruzioni sono stato redatte con la massima cura ed attenzione. Qualora si desiderassero ulteriori informazioni rivolgersi a:

Voith Turbo GmbH & Co. KG

Start-up Components Voithstr. 1 74564 Crailsheim **GERMANY** Tel. +49 7951 32-0 Fax. +49 7951 32-480 startup.components@voith.com www.voithturbo.com/startup-components

© Voith Turbo 2013.

Salvo espressamente autorizzato, cessione e riproduzione del presente documento, nonché riutilizzo e passaggio ad altri del contenuto sono vietati. Qualsivoglia violazione obbliga al risarcimento dei danni. Sono riservati tutti i diritti per la registrazione di brevetti, modelli di utilità o modelli industriali.

La ditta Voith Turbo si riserva il diritto di apportare modifiche.

2.2 Impiego conforme all'uso previsto

- Il dispositivo termico di intervento senza contatto di prossimità (BTS-Ex) serve per il controllo senza contatto della temperatura dei turbogiunti Voith. Un impiego diverso oppure un impiego che superi i parametri previsti, come per esempio condizioni di esercizio o di impiego non concordate, verranno considerati come impiego non conforme all'uso previsto.
- Fanno parte dell'impiego conforme all'uso previsto anche l'osservanza delle presenti istruzioni per il montaggio e per l'uso.
- Per danni che dovessero risultare da un impiego non conforme all'uso previsto, il costruttore **non** si assume alcuna responsabilità. Il rischio è in questo caso completamente a carico dell'utilizzatore.

3 Sicurezza

3.1 Indicazioni e simboli

Le avvertenze di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono contrassegnate particolarmente con segni di sicurezza secondo DIN 4844:

Danno per	Testo di avvertimento	Definizione	Conseguenze	Simbolo
Persone, cose	PROTEZIONE- EX!	Indicazioni sulla protezione Ex	Rischio di esplosione	$\langle x3 \rangle$
Persone	PERICOLO!	Pericolo immediato	morte o lesioni gravissime (mutilazioni)	$\overline{\mathbb{V}}$
Persone	AVVERTI- MENTO!	Situazione potenzialmente pericolosa	possibile morte o lesioni gravissime	
Persone	CAUTELA!	Situazione meno pericolosa	possibili lesioni lievi o minime	1
Persone, cose		Avvertimento da sostanze infiammabili	Rischio d'incendio	
Persone		Utilizzare la protezione per gli occhi	Rischio di perdita della vista	
Persone		Utilizzare la protezione auricolare	Danni all'udito	
Cose	ATTENZIONE!	Situazione potenzialmente dannosa	possibile danneggiamento – del prodotto – cose circostanti	
_	Indicazione! Informazione!	Indicazioni d'impiego e altre informazioni utili	impiego efficiente	0

3.2 Indicazioni generali sui pericoli





AVVERTIMENTO!

- Durante tutti i lavori nel dispositivo termico di intervento senza contatto di prossimità rispettare le norme locali per la prevenzioni degli infortuni nonché le norme per l'installazione di impianti elettrici!
- Durante l'utilizzo del dispositivo termico di controllo senza contatto in ambienti a rischio di esplosione (tipo di iniziatore NJ 10-22-N-E93) osservare le norme locali attinenti alle apparecchiature elettriche per ambienti a rischio di esplosione! Non sono consentite modifiche all'iniziatore, incluso il condotto di collegamento.



PERICOLI!

Lavori sul dispositivo termico d'intervento senza contatto di prossimità:

- Il contatto con morsetti, linee e parti delle apparecchiature aperti o scoperti può comportare lesioni gravi o esposizione al rischio di morte!
- In caso di anomalia, anche gruppi costruttivi in esercizio a potenziale zero possono condurre del potenziale di rete corrispondente.

Esecuzione di lavori sul turbogiunto:

- Per tutti i lavori sul turbogiunto idrodinamico assicuratevi che sia il motore d'azionamento che la macchina operatrice si trovino in stato di arresto e che in ogni caso un avvio possa essere escluso!
- Iniziare i lavori solo dopo che il turbogiunto si è raffreddato al di sotto di 40 °C; diversamente sussiste il rischio di ustioni!
- Osservare anche tutte le istruzioni per il montaggio e per l'uso del turbogiunto!



Rumore:

- Il turbogiunto idrodinamico genera rumore durante il funzionamento. Un livello di pressione acustica equivalente classificato A superiore a un valore di 80 dB(A) può comportare danni all'udito!
 - Indossare una protezione auricolare!

Schizzi e fuoriuscita di liquido d'esercizio:

- In caso di un sovraccarico termico del turbogiunto idrodinamico reagiscono i tappi fusibili di sicurezza. Il liquido d'esercizio fuoriesce attraverso questi tappi fusibili di sicurezza. Ciò può avvenire solo in caso di un utilizzo non appropriato (ad esempio mancato rispetto dei dati di progettazione).
- Disinserire immediatamente l'azionamento dopo che i tappi fusibili di sicurezza hanno spruzzato via il liquido!
- Apparecchiature elettriche poste accanto al giunto devono essere protette da spruzzi!
- Assicurarsi che schizzi di liquido d'esercizio non possano venire a contatto con persone! Sussiste il rischio di ustioni!
- Le persone che sostano in prossimità del turbogiunto idrodinamico devono indossare gli occhiali di protezione. Sussiste il rischio di perdita della vista da schizzi di liquido d'esercizio caldo!
- Assicurarsi che schizzi di liquido d'esercizio non possano venire a contatto con parti della macchina, riscaldatori, scintille o fiamme libere! Sussiste il rischio d'incendio!
- Al fine d'evitare un pericolo da olio fuoriuscito (ad esempio rischio di scivolamento o d'incendio), questo deve essere immediatamente rimosso!
- Se necessario predisporre una vasca di raccolta sufficientemente grande!



- → Per il livello di pressione acustica vedere le istruzioni per l'uso separate
- → Per i dati di progettazione vedere il capitolo 1 "Dati tecnici" delle istruzioni per l'uso del giunto





3.3 Qualifica del personale

Il personale addetto a lavori sul dispositivo termico d'intervento senza contatto di prossimità deve

- essere affidabile.
- aver raggiunto l'età minima prevista dalla normativa di legge,
- essere stato istruito, addestrato ed autorizzato all'esecuzione dei lavori previsti.
- in caso d'impiego in ambienti a rischio di esplosione rispettare le norme EN 1127-1 Allegato A e EN 1127-1 Sezione 7. Utilizzare solo l'utensile consentito per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione. Evitare la formazione di scintille.



3.4 Monitoraggio del prodotto

Siamo tenuti per legge a monitorare i nostri prodotti anche dopo la consegna all'utilizzatore.

Vi preghiamo pertanto di informarci su tutto quello che può essere di nostro interesse al riguardo. Per esempio:

- variazioni di dati operativi.
- esperienze fatte con l'impianto.
- quasti ripetitivi.
- difficoltà incontrate con le presenti istruzioni per il montaggio e per l'uso.

→ Per il nostro indirizzo vedere a pagina 4

3.5 Targhetta identificativa

Voith

BTS-Ex **(£** 2013 *)

D-74564 Crailsheim

Œx II 2GD TX

Dispositivo termico di intervento senza contatto per la delimitazione della temperatura superficiale massima sui turbogiunti Voith

N° di rif. file tecnico: Voith 03 ATEX 0951759

Centralina N° materiale TCR.11975610

TCR11976540

I simboli sulla targhetta identificativa hanno il seguente significato:

 $\langle \varepsilon_{x} \rangle$: contrassegno protezione Ex

II : Gruppo di esplosione II 2 : Categoria apparecchiatura

G: Gas

D: Polvere

TX: La temperatura dipende dal commutatore utilizzato

Indicazione!

La classe di temperatura (G) / temperatura superficiale massima dei commutatori (D) dipende dal dimensionamento e dalle condizioni d'esercizio del turbogiunto. L'indicazione viene pertanto riportata nelle istruzioni per l'uso del turbogiunto.



^{*)} anno di fabbricazione attuale

4 Possibilità d'impiego, caratteristiche del BTS-Ex

Il dispositivo termico d'intervento senza contatto di prossimità (BTS-Ex) è un sistema di controllo per i turbogiunti Voith.

- II BTS-Ex permette di monitorare in modo semplice la temperatura dei turbogiunti.
- In caso di sovratemperatura, a seconda del caso d'impiego è possibile
 - allertare l'operatore,
 - indurre la disconnessione del motore di azionamento,
 - ridurre il carico della macchina operatrice.
- Un tempestivo rilevamento della sovratemperatura permette di evitare la perdita del liquido d' esercizio contenuto nel turbogiunto tramite i tappi fusibili di sicurezza. In questo modo si riducono anche i tempi di inattività.
- Dopo il raffreddamento del turbogiunto, il BTS-Ex è nuovamente pronto all'uso.
- II BTS-Ex può essere impiegato con turbogiunti Voith a partire dalla grandezza 366.

4.1 Impiego come dispositivo di sicurezza in zone Ex

Il BTS-Ex può essere impiegato come dispositivo di sicurezza in ambienti a rischio di esplosione per limitare la temperatura superficiale massima consentita del turbogiunto.



 PROTEZIONE-EX!In caso di sovratemperatura, il motore d'azionamento deve essere disconnesso nel tempo prescritto (vedere il capitolo 1 "Dati tecnici" delle istruzioni per l'uso del turbogiunto)!

Fa parte del sistema completo la seguente apparecchiatura elettrica:

- commutatore (che viene montato al giunto)
- iniziatore per valutazione del commutare
- centralina con funzione orientata alla sicurezza.

I dispositivi di sicurezza devono essere installati in/su una macchina di livello superiore. Il tempo per la pulizia dell'apparecchiatura (depositi di polvere) deve essere determinato a seconda del grado di protezione IP.

Commutatore e iniziatore possono essere utilizzati come segue:

- Nella zona 2 (con gas infiammabile, categoria 3G), nei gruppi di esplosione IIA, IIB e IIC
- Nella zona 22 (con polvere infiammabile, categoria 3D), se le polveri hanno un'energia d'infiammabilità minima > 3mJ
- Nella zona 1 (con gas infiammabile, categoria 2G), nei gruppi di esplosione IIA, IIB e IIC
- Nella zona 21 (con polvere infiammabile, categoria 2D), se le polveri hanno un'energia d'infiammabilità minima > 3mJ.

La centralina può essere installata in involucri con requisiti ambientali e grado di protezione IP corrispondente oppure in involucri con propria certificazione, solo al di fuori delle zone a rischio di esplosione.

La qualificazione relativa alla temperatura superficiale dipende dalle condizioni ambientali, ed è entro la gamma T4...T3: T4 significa che per tutti i gas, i vapori, le nebbie con un punto d'infiammabilità > 135 °C, l'apparecchiatura con costituisce alcuna fonte d'ignizione.

In ambiente con presenza di polvere infiammabile, la temperatura di riferimento T***°C (entro la gamma 85 °C ... 190 °C) è rilevante per le ulteriori considerazioni in termini di distanza di sicurezza dalla temperatura di incandescenza.

4.2 Condizioni particolari per l'impiego in zona Ex e come dispositivo di sicurezza in zona Ex

Gli apparecchi sono omologati solo per un impiego appropriato e conforme all'uso previsto. Qualsivoglia violazione comporta la decadenza di ogni garanzia e responsabilità del costruttore!

- Nelle zone a rischio di esplosione possono essere utilizzati solo accessori che soddisfano i requisiti delle direttive europee e della legislazione nazionale.
- L'impiego in zone con presenza di polvere infiammabile è consentito se le polveri hanno un'energia d'infiammabilità minima > 3 mJ.
- Le condizioni ambientali specificate nelle presenti istruzioni per l'uso vanno assolutamente rispettate.
- Il gestore è tenuto a garantire le misure di protezione contro i fulmini.
- Va osservato che su ogni giunto sul quale viene utilizzato questo sistema di protezione siano impiegati aggiuntivamente i tappi fusibili di sicurezza necessari.
- Se attraverso questo dispositivo di sicurezza viene garantita la massima temperatura superficiale consentita del turbogiunto, è necessario che l'identificazione di quest'ultimo sia completata con la dicitura del tipo di protezione contro l'esplosione "Protezione mediante controllo della sorgente di accensione" "b".
- La progettazione della temperatura di reazione deve essere effettuata da Voith.
- Le temperature ambiente dei singoli elementi non devono superare le rispettive temperature massime.
- È da escludere di gran lunga un danneggiamento meccanico a causa di gelo.
- I dispositivi di chiusura, dopo l'apertura e la chiusura devono essere riapplicati.
- L'esercizio del sistema di sicurezza è consentito solo con involucri e conduttori completamente integri.
- Per il montaggio deve essere tenuto conto di un'installazione corretta al fine della compatibilità elettromagnetica.
- Per l'installazione devono essere assolutamente rispettate le regole d'installazione vigenti nel paese dell'utilizzatore, come ad esempio le norme EN 60079-14 ed EN 50281-1-2.
- La centralina è dimensionata per l'impiego nel grado di inquinamento 2, secondo norma DIN 50178. Se necessario, commutatore e iniziatore devono essere protetti contro la penetrazione di liquidi e/o impurità. Ciò dipende dalle condizioni di esercizio, ad esempio in caso di forte carico di polvere o liquidi chimicamente aggressivi.
- In caso di temperature inferiori a -20 °C, gli iniziatori devono essere montati in modo che siano meccanicamente protetti.
- Al montaggio, tra commutatore e iniziatore deve essere osservata una distanza minima > 3 mm (vedere la figura 5 a pagina 22).
- Il circuito di disconnessione dovrebbe essere eseguito minimo secondo SIL1 ed avere effetto direttamente sul contattore motore.



→ Vedere le istruzioni per l'uso del turbogiunto Voith

5 Funzionamento del BTS-Ex

Il dispositivo termico d'intervento senza contatto di prossimità (${f BTS-Ex}$) è costituito da tre componenti:

- Commutatore
- Iniziatore con flangia di fissaggio
- Centralina




Figura 1

5.1 Commutatore

Il commutatore è un componente passivo (apparecchiatura elettrica semplice secondo la norma EN 60079-14, sezione 12.2.1). Viene avvitato sulla girante esterna o sul guscio del turbogiunto. In questo modo si realizza un contatto termico tra il commutatore e il liquido d'esercizio del turbogiunto.

Nel commutatore sono integrati una bobina e un interruttore termico. Il punto di commutazione dell'interruttore termico corrisponde alla temperatura di reazione del commutatore.

Al di sotto della temperatura di reazione l'interruttore termico è chiuso ed esclude la bobina. Al di sopra della temperatura di reazione l'interruttore termico si apre e interrompe il circuito elettrico. Quando la temperatura scende, l'interruttore termico chiude di nuovo il circuito di corrente. Il BTS-Ex è nuovamente pronto all'uso.

→ Tabella 2, pagina 13

5.2 Iniziatore

L'iniziatore è realizzato come sensore a sicurezza intrinseca a due fili polarizzato a norma DIN EN 60947-5-6 (NAMUR). Funziona secondo il principio dei sensori induttivi.

All'interno dell'iniziatore è presente un oscillatore elettrico che produce una oscillazione ad alta frequenza. A determinare la frequenza nell'oscillatore provvede un circuito oscillante, formato da una bobina e da un condensatore.

La bobina del circuito oscillante è collocata nella testa del sensore. Tramite questa bobina, dalla testa del sensore esce un campo elettromagnetico alternato.

5.3 Centralina

La centralina è un'unità elettronica che rileva gli impulsi elettrici e valuta il periodo tra gli impulsi (componente d'esercizio integrato con circuito elettrico a sicurezza intrinseca per zona Ex).

La valutazione viene attivata mediante il collegamento della tensione di alimentazione.

Dopo l'inizio della valutazione bisogna interrompere il controllo degli impulsi per un intervallo di tempo regolabile (tempo di esclusione avviamento).

Un relè con contatto a due vie si disinserisce se il numero degli impulsi per unità di tempo scende sotto un certo valore.

La centralina dispone di un collegamento per sensori NAMUR a norma DIN EN 60947-5-6 (NAMUR).

5.4 Interazione tra i componenti del BTS-Ex

→ Figura 1, pagina 10

Il commutatore viene avvitato nel turbogiunto al posto di una vite cieca. L'iniziatore viene montato con la flangia di fissaggio in asse con il turbogiunto ed è collegato alla centralina.

Se il commutatore è davanti alla testa dell'iniziatore, la bobina del commutatore viene accoppiata induttivamente alla bobina dell'iniziatore. A interruttore termico chiuso, viene trasmessa energia dall'iniziatore verso il commutatore. L'oscillatore viene smorzato ed ha un assorbimento di corrente ridotto.

Se la temperatura del turbogiunto supera la temperatura di reazione del commutatore, l'interruttore termico interrompe il circuito elettrico nel commutatore. Il commutatore non può più smorzare l'oscillatore nell'iniziatore.

La centralina rileva lo smorzamento dell'iniziatore sulla base dell'assorbimento di corrente dell'iniziatore.

Se il turbogiunto in cui è avvitato il commutatore ruota, il commutatore passa sempre davanti all'iniziatore. Con ciò vengono creati progressivamente degli impulsi di smorzamento. La centralina rileva l'assenza degli impulsi e il relè di uscita si disinserisce.

In caso di sovratemperatura tali impulsi di smorzamento non appaiono, vale a dire che la frequenza limite impostata nella centralina viene superata. La centralina rileva l'assenza degli impulsi e il relè d'uscita viene diseccitato.

All'avviamento del turbogiunto, nella centralina viene impostato un intervallo di esclusione per l'avviamento. Durante l'intervallo di esclusione per l'avviamento, il relè di uscita rimane eccitato.

→ Frequenza limite: vedere Tabella 5 a pagina 19 Decorso questo tempo impostato, il numero di giri del turbogiunto con il commutatore deve aver superato la frequenza limite (vedere la **Tabella 5**) impostata.



PERICOLO!

Dopo un disinserimento, il comando va bloccato in modo che non possa essere eseguito nessun avviamento automatico.

Il disinserimento va confermato!



PROTEZIONE-EX!

Un nuovo avviamento può essere eseguito solo, quando la temperatura del turbogiunto è al di sotto della temperatura massima consentita, ammessa per l'avviamento del motore!

temperatura massima consentita:
 vedere il
 capitolo 1
 "Dati tecnici"
 delle istruzioni
 per l'uso del
 turbogiunto

6 Dati tecnici

6.1 Commutatore




Figura 2

Per le diverse grandezze di turbogiunti sono disponibili i seguenti commutatori:

Misura filettatura	M18 x 1,5	M24 x 1,5
Temperatura nominale di reazione	85 / 90 / 100 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 °C	85 / 125 / 140 / 160 / 180 °C
Adatto per turbogiunti delle grandezze	366 – 650	750 – 1150
Tolleranza di attivazione	±5°C	
Temperatura di reinserimento	ca. 40 °C al di sotto della temperatura di reazione	
Velocità periferica	max. 60 ms ⁻¹	max. 75 ms ⁻¹
Apertura chiave	27	32
Coppia di serraggio	60 Nm	144 Nm

Tabella 2

Indicazione!

- Il tipo di commutatore viene affondato nell'involucro con:
 - filettatura,
 - velocità periferica massima
 - temperatura di reazione nominale.
- La temperatura di reazione del commutatore viene determinata in relazione al dimensionamento del turbogiunto.



Dispositivo termico di intervento senza contatto di prossimità

6.2 Iniziatore, flangia di fissaggio




Figura 3

NJ 10-22-N-E93

Tipo di iniziatore	NJ 10-22-N-E93-Y30629	NJ 10-22-N-E93-Y30627	NJ 10-22-N-E93 Y106925	
Distanza di commutazione protetta con commutatore Voith	5 mm			
Versione	secondo	DIN EN 60947-5-6 (NAMU	JR)	
Tensione d'esercizio		nominale 8,2 V c.c.		
Assorbimento di corrente	smorzata in ı	modo sicuro: ≥0,1 mA / ≤	≦1,2 mA	
	non smorzata i	n modo sicuro: ≥2,1 mA /	′ ≤6,0 mA	
Protezione da inversione di polarità		SÌ		
Temperatura ambiente consentita 1)	-25 °C+70 °C	-25 °C+100 °C	-40 °C+70 °C	
Grado di protezione secondo EN 60529	IP 68			
Tipo di protezione contro l'es- plosione secondo le norme	(PTB 00 ATEX 2048X)			
EN 60079-0 e EN 60079-11	(ZELM 03 ATEX 0128 X)			
	x: T 85 °C	T 108 °C	T 85 °C	
Compatibilità elettromagnetica secondo		CEI / EN 60947-5-2		
Sollecitazione alle scosse elettriche	a<30 g, t	=11 ms, secondo CEI 68-2	2-27	
Sollecitazione alle vibrazioni	f=55 Hz,	s=1 mm, secondo CEI 68-	-2-6	
Cavo di collegamento	Y30629: 2 m, PVC	Y30627: 2 m, SIHF	2 m, SIHF	
	2 x 0,75 mm², estremità cavo libere	2 x 0,75 mm ² , estremità cavo libere	2 x 0,75 mm ² , estremità cavo libere	
Certificati	CSA - 1007121 (LR 96321-2)			
Dimensioni	Ø 22 x 75			
Schema di collegamento	I BN F+			



Tabella 3

(BN: marrone / BU: blu)

¹⁾ In caso di temperature inferiori a -20 °C, gli iniziatori devono essere montati in modo che siano protetti meccanicamente.

Apparecchiatura elettrica per ambienti a rischio di esplosione

Categoria apparecchiatura 2G	per l'impiego in ambienti con presenza di gas, vapore, nebbia a rischio di esplosione.
Conformità direttive	94/9/CE
Conformità norme	EN 60079-0, IEC/EN 60079-11 Tipo di protezione contro l'esplosione a sicurezza intrinseca Limitazione attraverso le condizioni denominate di seguito.
Contrassegno CE	C€ ₀₁₀₂
Contrassegno Ex	(x) II 2G EEx ia IIC T6
Attestato di certificazione CE Tipo assegnato	PTB 00 ATEX 2048 X NJ 10-22-N
Capacità efficace interna Ci	≤ 130 nF; viene considerata una lunghezza cavo di 10 m.
Induttanza efficace interna Li	≤ 100 µH ; viene considerata una lunghezza cavo di 10 m.
In generale	L'apparecchiatura deve essere operata conformemente ai dati indicati e a questa descrizione. Deve essere rispettato l'attestato di certificazione CE. Devono essere osservate le condizioni particolari.
	La direttiva 94/9 CE e quindi gli attestati di certificazione CE in generale valgono solo per l'impiego d'apparecchiatura elettrica in condizioni atmosferiche. L'impiego a temperature ambiente > 60 °C rispetto a superfici calde è stato controllato dall'organismo di certificazione denominato. In caso d'impiego dell'apparecchiatura al di fuori delle condizioni atmosferiche deve essere eventualmente considerata una riduzione delle energie d'infiammabilità minime consentite.
Temperatura ambiente	Le gamme di temperatura devono essere rilevate dai dati indicati a seconda della classe di temperatura.
Installazione, messa in funzione	Vanno osservate le leggi risp. le direttive e le norme inerenti per l'impiego risp. per lo scopo d'impiego programmato. La sicurezza intrinseca è garantita solo unitamente a una relativa apparecchiatura correlata e secondo l'elemento di prova della sicurezza intrinseca.
Riparazione, manutenzione	Nelle apparecchiature operate in ambienti a rischio di esplosione non può essere effettuata alcuna modifica. Su tale apparecchiatura non possono essere effettuate riparazioni.
Condizioni particolari Protezione da pericoli meccanici	Il sensore non deve essere meccanicamente danneggiato. All'impiego in un campo di temperatura al di sotto di -20 °C il sensore va protetto da effetti d'urto installandolo in un involucro aggiuntivo.

Tabella 4



Apparecchiatura elettrica per ambienti a rischio di esplosione

Categoria apparecchiatura 1D	per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione con polvere infiammabile.
Conformità direttive	94/9/CE
Conformità norme	CEI 61241-11:2002: bozza; prEN61241-0:2002 Tipo di protezione contro l'esplosione a sicurezza intrinseca "iD" Limitazione attraverso le condizioni denominate di seguito.
Contrassegno CE	C€ ₀₁₀₂
Contrassegno Ex	(Ex) II 1D Ex iaD 20 T 85 °C risp. T 108 °C
Attestato di certificazione CE Tipo assegnato	ZELM 03 ATEX 0128 X NJ 10-22-N-E93-Y30629
Capacità efficace interna Ci	≤ 130 nF ; deve essere considerata una lunghezza cavo di 10 m.
Induttanza efficace interna Li	≤ 100 µH ; deve essere considerata una lunghezza cavo di 10 m.
In generale	L'apparecchiatura deve essere operata conformemente ai dati indicati e a questa descrizione. Deve essere rispettato l'attestato di certificazione CE. Devono essere osservate le condizioni particolari.
	La direttiva 94/9 CE e quindi gli attestati di certificazione CE in generale valgono solo per l'impiego d'apparecchiatura elettrica in condizioni atmosferiche. L'impiego a temperature ambiente > 60 °C rispetto a superfici calde è stato controllato dall'organismo di certificazione denominato. In caso d'impiego dell'apparecchiatura al di fuori delle condizioni atmosferiche, deve essere eventualmente considerata una riduzione delle energie d'infiammabilità minime consentite.
Temperatura superficiale massima dell'involucro	La temperatura superficiale massima dell'involucro deve essere ricavata dai dati indicati.
Installazione, messa in funzione	Vanno osservate le leggi risp. le direttive e le norme inerenti per l'impiego risp. per lo scopo d'impiego programmato. La sicurezza intrinseca è garantita solo unitamente a una relativa apparecchiatura correlata e secondo l'elemento di prova della sicurezza intrinseca.
	L'apparecchiatura correlata deve soddisfare minimo i requisiti della categoria ia IIB o iaD. Per pericoli possibili di accensione che possono venire a crearsi per errori e/o per correnti transitanti nel sistema di compensazione del potenziale, nel circuito di alimentazione di corrente e segnali bisogna preferire una separazione galvanica. Apparecchiatura correlata senza separazione galvanica può essere usata solo se vengono osservati i relativi requisiti secondo la norma CEI 60079-14. Il circuito di corrente a sicurezza intrinseca deve essere protetto contro l'influenza di fulmini. In caso d'impiego nella barriera d'isolamento tra Zona 20 e Zona 21 oppure Zona 21 e Zona 22, il sensore non può essere sottoposto ad alcun rischio meccanico e deve essere sigillato ermeticamente in modo da non pregiudicare la funzione di protezione della barriera d'isolamento. Devono essere rispettate le rispettive direttive e norme.
Riparazione, manutenzione	In apparecchiature operate in ambienti a rischio di esplosione non può essere effettuata alcuna modifica. In tali apparecchiature non possono essere effettuate riparazioni.
Condizioni particolari Carica elettrostatica	I cavi di collegamento vanno posati in corrispondenza della norma EN 50281-1-2 e normalmente durante il funzionamento non devono essere strofinati.

Tabella 4

6.3 Centralina

Impiego conforme all'uso previsto

- Vanno osservate le leggi risp. le direttive inerenti per l'impiego risp. per lo scopo d'impiego programmato.
- Apparecchiature che sono state operate in impianti elettrici generali, successivamente non possono essere operate in impianti elettrici che sono sottoposti ad atmosfere potenzialmente esplosive.
- I circuiti di corrente a sicurezza intrinseca che sono stati operati con circuiti di corrente di altri tipi di protezione contro l'esplosione, successivamente non possono più essere impiegati come circuiti di corrente a sicurezza intrinseca.
- Circuiti di corrente nel tipo di protezione contro l'esplosione "nL", che sono stati
 operati con circuiti di corrente di altri tipi di protezione contro l'esplosione (ad eccezione di circuiti di corrente a sicurezza intrinseca), successivamente non possono
 più essere impiegati nel tipo di protezione contro l'esplosione "nL".

Messa in funzione e installazione in collegamento con zone Ex

La messa in funzione e l'installazione vanno eseguite solo da personale specializzato addestrati particolarmente per ciò.

- Le apparecchiature sono installate nel grado di protezione IP 20 secondo EN 60529
 e, in caso di condizioni ambientali sfavorevoli come ad esempio spruzzi d'acqua o
 impurità oltre il grado d'impurità 2, devono essere protette di conseguenza.
- Le apparecchiature devono essere installate al di fuori dell'ambiente a rischio di esplosione!
- I circuiti elettrici a sicurezza intrinseca delle apparecchiature (contrassegno blu
 chiaro sulle apparecchiature), a seconda del tipo di protezione contro l'esplosione
 possono essere spostati negli ambienti a rischio di esplosione; a questo proposito
 deve essere particolarmente considerato che sia presente una separazione sicura
 da tutti i circuiti elettrici non a sicurezza intrinseca.
- L'esecuzione dell'installazione dei circuiti elettrici a sicurezza intrinseca va eseguita corrispondentemente alle disposizioni di installazione vigenti.
- Per la connessione di apparecchiature di campo a sicurezza intrinseca con circuiti
 elettrici a sicurezza intrinseca di apparecchiature appartenenti del sistema K vanno
 rispettati i rispettivi valori massimi dell'apparecchiatura di campo e dell'apparecchiatura appartenente ai sensi della protezione contro esplosione (prova della sicurezza
 intrinseca).
 - A questo proposito deve essere rispettata la norma EN 60079-14 / CEI 60079-14. Per la Repubblica Federale di Germania va osservato, aggiuntivamente, la "Prefazione Nazionale" della norma EN 60079-14 / VDE 0165 Parte 1.
- Per il collegamento parallelo di più canali di una apparecchiatura, bisogna fare attenzione che il collegamento parallelo avvenga direttamente ai morsetti dell'apparecchiatura. Alla prova della sicurezza intrinseca bisogna considerare i valori massimi del collegamento parallelo.
- Per l'impiego dei circuiti elettrici a sicurezza intrinseca, nella zona Ex polvere "D", possono essere collegate solo apparecchiature di campo appositamente certificate.
- Vanno osservati i certificati di conformità CE e/o gli attestati di certificazione CE.
 Particolarmente importante è il rispetto delle "Condizioni particolari"eventualmente contenute in essi.



Installazione delle apparecchiature fuori zona Ex

Riparazione, manutenzione

Il comportamento di trasmissione delle apparecchiature è stabile anche per lunghi periodi, un aggiustaggio regolare o simile quindi decade. Non sono necessari neanche altri lavori di manutenzione.

Eliminazione dei guasti

Su apparecchiature, fatte funzionare in collegamento con zone potenzialmente esplosive, non devono essere effettuate alcuna modifica.

Anche sull'apparecchiatura stessa non devono essere effettuate alcuna riparazione.

Coordinate di isolamento per apparecchiature con certificazione Ex secondo la norma EN 50020

Le apparecchiature sono dimensionate per l'impiego in grado d'impurità 2 e nella categoria di sovratensione II secondo la norma EN 50178.

Coordinate di isolamento per i dati inerenti separazioni galvaniche secondo EN 50178 e EN 61140 Le apparecchiature del sistema K sono apparecchiature d'installazione risp. mezzi d'esercizio elettronici per l'impiego in locali aziendali elettrici chiusi, nei quali hanno accesso o possono intervenire solo tecnici specializzati elettricisti o persone elettrotecniche istruite.

Le apparecchiature sono dimensionate per l'impiego in grado d'impurità 2 e nella categoria di sovratensione II secondo la norma EN 50178.


Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente: vedere la scheda dati
- Temperatura di stoccaggio: -40 °C ... +90 °C (233 K ... 363 K)
- umidità relativa dell'aria: max. 75 % senza rugiada

Collegamento elettrico:

Collegamento mediante morsetti

I morsetti estraibili facilitano notevolmente il collegamento e la costruzione dell'armadio elettrico. In caso di servizio essi permettono una sostituzione dell'apparecchiatura in modo veloce e senza errori. I morsetti sono avvitabili, auto-apribili, dotati di ampio vano di collegamento per una sezione filo fino a 2,5 mm² e connettori codificati, così che non sia possibile scambiarli.



Ai morsetti **blu** viene collegato il circuito di corrente di campo a sicurezza intrinseca. Secondo la norma DIN EN 60079-14, questo può essere condotto con cavi di collegamento negli ambienti a rischio di esplosione.

Ai morsetti **verdi** viene collegato il circuito di corrente di campo non a sicurezza intrinseca.

6.3.1 Centralina




Figura 4

	Centralina tipo KFD2-SR2-Ex2.W.SM	
Tensioni di alimentazione	20 30 V c.c., ≤ 1,5 W	
Ingresso segnale	secondo DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)	
	 Tensione a vuoto: ca. 8 V c.c. 	
	Corrente di cortocircuito: ca. 8 mA	
	 Punto di commutazione/isteresi di commutazione: 1,22,1 mA / ca. 0,2 mA 	
Relè di uscita	2 contatti di commutazione a 2 vie, potenza di commutazione:	
	$-$ 253 V c.a. / 2A / $\cos \varphi > 0.7$	
	 40 V c.c. / 2A carico resistivo ohmico 	
Esclusione per l' avviamento	Attivazione mediante collegamento alla tensione di alimentazione oppure tramite segnale esterno	
Intervalle di coclusione per l'equipmente	(1630 V c.c., durata segnale ≥ intervallo di esclusione per l'avviamento) 5 o 20 sec., impostazione di fabbrica 5 sec.	
Intervallo di esclusione per l'avviamento Ritardo di attesa	•	
	≤ 400 ms	
Frequenza limite	0,1; 0,5; 2; 10 Hz (corrisponde a 6; 30; 120; 600 min ⁻¹), impostazione di fabbrica: 0,5 Hz	
Display	LED, giallo, per lo stato d'intervento del relè di uscita	
Forma costruttiva	morsettiera modulare	
Montaggio	 inseribile a scatto su guide DIN da 35 mm secondo DIN EN 50022 	
	 avvitabile mediante linguette su raster da 90 mm 	
Sollecitazione alle scosse elettriche	secondo EN 60028-2-27, 15 g, 11 ms, metà sinusoidale	
Sollecitazione vibratoria	secondo EN 60028-2-6, 10 Hz 150 Hz, 1 g, alta frequenza di crossover	
Morsetti	connettore codificato, max. 2,5 mm ²	
Temperatura ambiente consentita	-25 °C+60 °C	
Umidità relativa dell'aria	max. 95 % senza rugiada	
Grado di protezione secondo EN 60529	IP 20	
Compatibilità elettromagnetica secondo	EN 61326-1	
Certificati	CSA - 1029981 (LR 36087-19)	
massa	ca. 300 g	



Dati per l'impiego in collegamento con zone Ex				
Attestato di certificazione CE	PTB 00 ATEX 2080			
gruppo, categoria, tipo di protezione contro l'esplosione	(Ex) II (1) G D [EEx ia] IIC [circuiti elettrici nelle Zone 0/1/2]			
ingresso	EEx ia IIC			
Tensione	$U_{o} = 10,5 \text{ V}$	'		
Corrente	$I_o = 13 \text{ mA}$			
Potenza	$P_0 = 34 \text{ mV}$	/ (caratterist	ica lineare)	
Alimentazione				
Tensione massima di sicurezza tecnica	U _m = 253 V AC / 125 V DC (Attenzione! U _m non è una tensione nominale)			
Tipo di protezione contro l'esplosione				
Gruppo di esplosione	IIA	IIB	IIC	
capacità esterna	75 μF	16,8 µF	2,41 µF	
induttanza esterna	1000 mH	840 mH	210 mH	
Isolamento galvanico dell'uscita			condo CEI 61140, nominale 300 V _{eff}	
Uscita: sollecitazione al contatto	253 V c.a. / 2 A / cos φ > 0,7 126,5 V c.a. / 4 A / cos φ > 0,7			
	40 V c.c. / 2 A carico resistivo ohmico 130 V c.c. / 20 mA carico resistivo ohmico			
Coordinamento di isolamento per l'apparecchio con certificazione Ex secondo norma EN 50020	L'apparecchio è dimensionato per l'impiego nel grado d'impurità 2 secondo norma EN 50178.			
Conformità direttive	Direttiva 94/9 CE: EN 50014, EN 50020, EN 50021			

Tabella 6

7 Installazione

PERICOLO!

- Rispettare in particolare quanto indicato al Capitolo 3 (Sicurezza)!
- Durante l' installazione prestare attenzione al potenziale elettrico libero di tutti i componenti!



Anche durante l'impiego del BTS-Ex, i tappi fusibili di sicurezza non possono essere sostituiti con viti cieche o tappi fusibili di sicurezza con diverse temperature di reazione nominali!



7.1 Condizioni di fornitura, ambito di fornitura

- Il commutatore con l'anello di tenuta,
- l'iniziatore con il blocchetto di fissaggio e
- la centralina

vengono di norma forniti sciolti, insieme al turbogiunto.

Indicazione!

Combinazioni standard di commutatori e tappi fusibili di sicurezza:

Temperature di reazione					
Commutatore	Tappi fusibili di sicurezza	Marcatura colorata			
160 °C	180 °C	blu			
140 °C	160 °C	verde			
125 °C	160 °C	verde			
110 °C	140 °C	rosso			
Taballa 7					



Tabella 7

L' accoppiamento commutatore – tappo fusibile di sicurezza può variare a seconda del piano di progetto. Possono anche essere fornite temperature di reazione del commutatore diverse (85°C, 90°C, 100°C, 110°C, 125°C, 140°C, 160°C e 180 °C). Vi preghiamo di rivolgersi alla Voith Turbo.

Vedere anche la documentazione relativa all'ordine.

→ Commutatori: capitolo 13.1, pagina 34

7.2 Montaggio – commutatore e iniziatore



ATTENZIONE!

Al fine d'evitare danni, commutatore e iniziatore dovrebbero essere installati dopo il montaggio del turbogiunto e prima del riempimento.

Nelle apparecchiature che operano in ambienti a rischio di esplosioni non possono essere effettuate modifiche.In queste apparecchiature non possono essere effettuate riparazioni

Devono essere evitati urti sull'iniziatore. I lavori alla macchina possono essere eseguiti solo in atmosfera non a rischio di esplosione.

Al fine d'evitare una carica elettrostatica, i cavi di collegamento devono essere posati secondo EN 50281-1-2 e durante il funzionamento non devono essere sottoposti a sfregamento.

■ Avvitare il commutatore all'anello di tenuta, in sostituzione di una vite cieca, nella girante esterna (pos. 0300) del turbogiunto.




Figura 5

Dimensioni di montaggio per il commutatore e l'iniziatore:

	Lato girante esterna			
Tipo del turbogiunto	diametro primitivo Ø F [mm]		anza [mm]	
		Giunto T	Giunto DT	
366 T	350 ± 1	193		
422 T	396 ± 1	206		
487 T	470 ± 1	228		
562 T	548 ± 1	248		
650 T	630 ± 1	289		
750 T	729 ± 1	318		
866 T / 866 DT	840 ± 1	356	600	
1000 T / 1000 DT	972 ± 1	369	672	
1150 T / 1150 DT	1128 ± 1	458	783	

Tabella 8

Le quote di montaggio di sistemazioni differenti sono da prendere dallo schema di montaggio del turbogiunto.

¹⁾ Per il tipo DT il montaggio è possibile anche dal lato opposto della girante esterna.




Figura 6

ATTENZIONE!

- La staffa deve essere sufficientemente stabile (non compresa nell'ambito di fornitura di Voith)!
- Evitare assolutamente vibrazioni, in quanto potrebbero causare falsi segnali!
- Considerare la zona priva di metallo (15 mm) attorno alla testa dell'iniziatore (Figura 6)!



- Montare l'iniziatore con la flangia di fissaggio sul diametro primitivo del commutatore e in asse con il turbogiunto su una staffa.
- Montare l'iniziatore nella parte posteriore, a filo con la flangia di fissaggio. Nella parte anteriore montare la flangia di fissaggio a filo con la staffa.
- Impostare la distanza tra la testa dell'iniziatore e il commutatore 4⁺¹₋₁mm !

7.3 Montaggio, collegamento - centralina



Indicazione!

- Il cablaggio del BTS-Ex non rientra nell'ambito di fornitura di Voith!
- In caso di notevoli distanze tra l'iniziatore e la centralina, come prolunga si raccomanda di utilizzare una linea schermata.



ATTENZIONE!

La resistenza totale di una prolunga tra iniziatore e centralina deve essere inferiore a 100 Ω .

■ Montare la centralina in un armadio elettrico adatto e collegarla in base allo schema di collegamento.

- Schema di collegamento




Figura 7

- Assegnazione morsetti: centralina

N° morsetto	Descrizione	Dati
1+	Ingresso I	ingresso I EEx ia IIC Iniziatore BN
2+	Ingresso I	-
3-	Ingresso I	Ingresso I EEx ia IIC Iniziatore BU
4+	Ingresso II	Ingresso II EEx ia IIC Esclusione avviamento 20 sec.
5+	Ingresso II	- Esclusione avviamento 5 sec.
6-	Ingresso II	Ingresso II EEx ia IIC Esclusione avviamento COM
7	Uscita I	COM (contatto normalmente chiuso / contatto normalmente aperto)
8	Uscita I	Contatto: normalmente aperto (NA)
9	Uscita I	Contatto: normalmente chiuso (NC)
10	Uscita II	COM (contatto normalmente chiuso / contatto normalmente aperto)
11	Uscita II	Contatto: normalmente aperto (NA)
12	Uscita II	Contatto: normalmente chiuso (NC)
13		
14	Rete	24 V c.c. +
15	Rete	24 V c.c

Tabella 9

8 Indicazioni e impostazione della centralina

8.1 Struttura




Figura 8

8.2 Impostazione degli interruttori DIP S1 e S2 (frequenza limite)



Indicazione!

- L'intervallo di esclusione per l'avviamento inizia con lo sblocco dell'esclusione per l'avviamento.
- Decorso questo intervallo, il numero di giri del turbogiunto con il commutatore deve aver superato notevolmente la frequenza limite impostata!
- Impostazione di fabbrica dell'intervallo di esclusione per l'avviamento: 5 sec.





PROTEZIONE-EX! ATTENZIONE!

Durante l'intervallo di esclusione per l'avviamento una eventuale sovratemperatura del turbogiunto non viene rilevata!

Gli interruttori DIP devono essere impostati su S2 = I e S1 = II:

Frequenza limite	Numero di giri limite	Isteresi	Interruttore S2	Interruttore S1
0,1 Hz	6 min ⁻¹	0,02 Hz	I	I
0,5 Hz	30 min ⁻¹	0,1 Hz	I	II
2,0 Hz	120 min ⁻¹	0,4 Hz	II	I
10,0 Hz	600 min ⁻¹	2,0 Hz	II	II

Tabella 10

per il montaggio e per l'uso, 3626-019600ex it. /Rev. 5. Stampato in Germania. vva di apportare modifiche a seguito di ulteriore sviluppo tecnico.

In caso d'utilizzo di un commutatore il numero di giri limite è **30 min**⁻¹.

8.3 Impostazione dell'interruttore DIP S3 (esclusione per l'avviamento)

L'interruttore DIP deve essere impostato su **S3 = I**.

PROTEZIONE-EX!

L'interruttore DIP S3 non può essere impostato su posizione II, in quanto diversamente il funzionamento del dispositivo di sicurezza non è garantito!



Interruttore S3	Posizione I
Funzione	Centralina con esclusione per l'avviamento
Ingresso I	Ingresso impulsi 1 (NAMUR):
	Deve essere obbligatoriamente collegato il sensore originale
	Voith.
Ingresso II	Esclusione per l'avviamento
-	Contatto morsetto 4 + 6: 20 sec.
	Contatto morsetto 5 + 6: 5 sec. 1)
Uscita I	MIN / passivo
Uscita II	MIN / attivo
	T 1 11 44

Tabella 11

Centralina con esclusione per l'avviamento (S3 = I)

La centralina con esclusione per l'avviamento, in caso di superamento per difetto della frequenza limite impostata con gli interruttori DIP S1 e S2 commuta l'uscita I su passivo e l'uscita II su attivo (vedere la **Figura 9**).

L'ingresso I viene monitorato su rottura cavo / cortocircuito.

Deve essere obbligatoriamente collegato il sensore originale Voith.

Ingresso II va utilizzato per avviare una esclusione avviamento. Qui non si effettua alcun monitoraggio rottura cavo/cortocircuito La durata dell'esclusione per l'avviamento può essere selezionata tramite un ponticello (trigger d'inserimento) o un segnale trigger esterno tra 5 e 20 secondi).

PROTEZIONE-EX! / ATTENZIONE!

Durante l' intervallo di esclusione per l'avviamento una eventuale sovratemperatura del turbogiunto <u>non</u> viene rilevata!








Figura 9

Impostazione standard, salvo diversamente indicato al capitolo 1 "Dati tecnici" delle istruzioni per l'uso del turbogiunto di Voith.

9 Messa in funzione



PERICOLO!

In caso di lavori nel BTS-Ex, rispettare in particolare quanto riportato al capito-lo 3 (Sicurezza)!

→ Figura 7, pagina 24

- Verificare il cablaggio come illustrato nella Figura 7. Assicurarsi in particolare del corretto cablaggio della tensione di alimentazione!
- Collegare la tensione di alimentazione alla centralina, senza avviare il turbogiunto. Per il tempo durante il quale l'esclusione per l'avviamento è attiva, il relè di uscita resta eccitato e il LED sul lato frontale s'accende.
- Decorso il tempo d'esclusione per l'avviamento il relè di uscita si disinserisce e il LED sul lato frontale si spegne.

→ Capitolo 8.3, pagina 27

- Eventualmente impostare l'intervallo di esclusione per l'avviamento secondo il capitolo 8.3.
- In caso di trigger esterno rimuovere il ponte applicato di fabbrica tra i morsetti nella centralina per l'esclusione per l'avviamento.
- Avviare regolarmente il BTS-Ex con turbogiunto. Decorso l'intervallo di esclusione per l'avviamento, il numero di giri del turbogiunto con il commutatore deve aver superato notevolmente la frequenza limite impostata. Se non è presenta alcuna sovratemperatura il relè di uscita resta eccitato e il LED sul lato frontale s'accende.
- Disconnettere l'azionamento con il turbogiunto e lasciare il BTS-Ex in stato pronto per il funzionamento. Se il numero di giri del turbogiunto con il commutatore supera la frequenza limite impostata, il relè di uscita si disinserisce e il LED sul lato frontale si spegne.
- Può iniziare il funzionamento regolare. In caso di guasto vedere il capitolo 11.

10 Riparazione, manutenzione

Definizione di termini secondo CEI 60079:

<u>Manutenzione e riparazione:</u> una combinazione di tutte le attività che vengono eseguite per mantenere un elemento in un dato stato o per ripristinare un elemento a un dato stato che sia conforme ai requisiti della relativa specifica e che assicuri l'esecuzione delle funzioni richieste.

<u>Ispezione:</u> un'attività che ha l'obiettivo di ispezionare accuratamente un oggetto, con destinazione di una dichiarazione affidabile sullo stato dell'oggetto, dove viene effettuata senza smontaggio oppure, se necessario, con uno smontaggio parziale, supportata da provvedimenti come ad esempio misurazioni.

<u>Verifica visiva:</u> una verifica visiva è un controllo mediante il quale vengono determinate anomalie visibili, come ad esempio viti mancanti, senza l'impiego di dispositivi d'accesso o utensili.

<u>Verifica ravvicinata:</u> un controllo durante il quale, in aggiunta agli aspetti della verifica visiva vengono determinate anomalie - come ad esempio viti allentate - rilevabili solo utilizzando dispositivi d'accesso quali ad esempio scale mobili (se necessario) e utensili. Per i controlli ravvicinati, normalmente non è necessario aprire un involucro o detensionare una apparecchiatura.

Controllo dettagliato: un controllo durante il quale, in aggiunta agli aspetti del controllo ravvicinato vengono determinate anomalie - come ad esempio raccordi allentati - rilevabili solo aprendo gli involucri e/o se necessario utilizzando utensili e strumenti di verifica.

- Misure di ripristino devono essere eseguite solo da persone qualificate, addestrate e autorizzate oppure da persone formate dalla Voith Turbo.
- La sostituzione di componenti deve essere eseguita solo con ricambi originali, i quali sono abilitati anche per l'impiego in ambiti Ex.
- Gli apparecchi nell'ambito Ex vanno regolarmente puliti. Gli intervalli vengono definiti dal gestore secondo le sollecitazioni ambientali, ad esempio in caso di un serbatoio di polvere di circa 0,2...0,5 mm.
- Dopo la manutenzione e/o il ripristino tutte le barriere e indicazioni tolte vanno nuovamente collocate nella loro posizione originaria.



PERICOLO!

Per lavori sul BTS-Ex osservare particolarmente il Capitolo 3 (Sicurezza)!

Piano di manutenzione

Intervalli di manutenzione	Lavoro di manutenzione
Dopo ogni 500 ore d'esercizio, al più tardi dopo ogni 3 mesi	Ispezionare l'impianto su irregolarità (controllo visivo, depositi di polvere).
Al più tardi dopo 3 mesi dalla messa in funzione, successivamente una volta all'anno	Controllo dell'impianto elettrico se integro (controllo dettagliato).
In caso di impurità	Pulizia (vedere il capitolo 10.1)

Tabella 12

→ Per i moduli di protocollo vedere le istruzioni per l'uso del turbogiunto

Protocollare i lavori di manutenzione.

È necessario verificare al più tardi ogni 2 anni il sistema di attivazione, se viene utilizzato come doppio relè di sicurezza.

Misure particolari:

Nella Categoria 3 gli intervalli di manutenzione possono essere raddoppiati.

10.1 Pulizia esterna



ATTENZIONE!

- Fare attenzione alla compatibilità del detergente con l'involucro di plastica del BTS-Ex nonché con la guarnizione di gomma del raccordo cavo!
- Per la pulizia non usare una idropulitrice!
- Fare attenzione con la guarnizione di gomma dell'attacco del cavo. Evitare spruzzi d'acqua e di aria compressa.
- Pulire il BTS-Ex secondo la necessità con un solvente di grassi.

11 Guasti - rimedi, ricerca guasti

PERICOLO!

Per lavori sul BTS-Ex osservare particolarmente il Capitolo 3 (Sicurezza)!



PROTEZIONE-EX!

Nelle apparecchiature operate in collegamento con ambienti a rischio di esplosione non può essere effettuata alcuna modifica. Non sono permesse riparazioni, va eseguito una sostituzione.



La tabella che segue fornisce indicazioni utili per determinare rapidamente le cause di guasti di funzionamento ed eventualmente di porvi rimedio.

Guasto di funzionamento	Possibile(i) causa(e)	Rimedio
LED verde OFF.	Alla centralina non arriva la tensione di alimentazione.	Per il collegamento della tensione di alimentazione, vedere la Figura 7 .
	La centralina è difettosa.	Sostituire la centralina.
II LED giallo 1 (LED superiore)	Posizione dell'interruttore DIP errata.	Controllare la posizione dell'interruttore DIP, vedere il capitolo 8.2 e 8.3.
visualizza in modo errato.	La polarità dell'iniziatore è invertita.	Controllare il collegamento dell'iniziatore, vedere la Figura 7 .
	La distanza tra la testa dell'inizia- tore e il commutatore è troppo grande.	Impostare la distanza a 4^{+1}_{-1} mm , vedere le Figure 5 e 6 .
	La staffa per l'iniziatore non è sufficientemente stabile. Le vibrazioni potrebbero provocare segnali errati.	Eseguire la staffa sufficientemente stabile, vedere la Figura 5 .
	L'iniziatore è difettoso.	Controllare l'iniziatore, eventualmente sostituirlo (vedere a pagina 32).
	Il commutatore è difettoso.	Controllare il commutatore; eventualmente sostituirlo (vedere a pagina 32).
	Uscita relè I difettosa	Controllare l'uscita relè I.
II LED giallo 2 (LED inferiore) visualizza in modo errato.	Uscita relè II difettoso	Controllare l'uscita relè II.
I LED rossi lampeggiano	Errore hardware	Controllare gli apparecchi
Quando l'intervallo di esclusione per l'avvia- mento è attivo, si veri- fica la fuoriuscita del liquido operativo tramite i tappi fusibili di sicurezza.	L'intervallo di esclusione per l'avviamento è troppo lungo.	Impostare un intervallo di esclusione per l'avviamento più breve ma in grado di garantire che, decorso l'intervallo di esclusione per l'avviamento, il numero di giri del turbogiunto con il commutatore abbia notevolmente superato 60 min-1.

senza contatto di prossimità

Guasto di funzionamento	Possibile(i) causa(e)	Rimedio
Decorso il tempo di esclusione per l'avviamento si verifica una fuoriuscita di liquido operativo dai tappi fusibili di sicurezza, il BTS-Ex	Le temperature di reazione del commutatore e dei tappi fusibili di sicurezza non sono accoppiate in modo corretto.	Rivolgersi a Voith Turbo (vedere il capitolo 12).
non ha segnalato alcuna sovratemperatura.	Il commutatore è difettoso.	Controllare il commutatore; se necessario sostituirlo.

In caso di guasto non incluso in questa tabella rivolgersi a Voith Turbo (→ capitolo 12)

Tabella 13

Per determinare con precisione la causa del guasto, è possibile effettuare le seguenti misurazioni (nella sequenza indicata):

Misurazione	Risultato	Probabile causa del guasto
Applicare alla centralina la tensione di alimentazione. Misurare la tensione a vuoto e la corrente di cortocircuito nell'ingresso NAMUR (morsetti 1 e 3).	Netto scostamento dai valori nominali - Tensione a vuoto 8,0 V c.c. - Corrente di cortocircuito 8,0 mA	Centralina difettosa.
Collegare l'iniziatore alla centralina. Misurare l'assorbimento di corrente dell'iniziatore senza smorzamento.	Assorbimento di corrente > 6,0 mA oppure < 2,1 mA	Iniziatore difettoso.
Collegare l'iniziatore alla centralina. Misurare l'assorbimento di corrente dell'iniziatore con smorzamento. Nota: Lo smorzamento dell'iniziatore può essere effettuato ad esempio con una piastrina di metallo, che viene tenuta direttamente davanti alla testa dell'iniziatore.	Assorbimento di corrente > 1,2 mA oppure < 0,1 mA	Iniziatore difettoso.
Realizzare lo smorzamento dell'iniziatore, montato correttamente con il commutatore, quando il turbogiunto non è surriscaldato.	Assorbimento di corrente > 1,2 mA e < 6,0 mA	Commutatore difettoso.

Tabella 14

12 Richieste, ordinazione di montatori e di ricambi

In caso di

- richieste di chiarimenti
- richiesta di un montatore
- ordinazione di ricambi

è necessario indicare il **numero di serie** e la denominazione tipo del turbogiunto sul quale viene impiegato il BTS-Ex.




Figura 10

- → il n° di serie e la denominazione tipo sono riportati o sulla girante esterna / guscio
 (A) o sul perimetro (B) del giunto.
- → Il n° di serie è stampigliato.
- → Il **contrassegno EX** per giunti destinati all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive, lo trovate sul **perimetro (B)** del giunto.

In caso di una richiesta di un montatore è inoltre necessario indicare

- il luogo di installazione del turbogiunto,
- una persona di riferimento e del suo indirizzo,
- una descrizione del guasto occorso.

In caso di una ordinazione di ricambi è inoltre necessario indicare

l'indirizzo di destinazione per la fornitura dei ricambi.

Si prega di rivolgersi a:

Voith Turbo GmbH & Co. KG Voithstr. 1 74564 Crailsheim, Germany Tel. +49 7951 32-1881

Fax. +49 7951 32-480

startup.components@voith.com

Al di fuori dell'orario di ufficio:

Voith Turbo GmbH & Co. KG
Tel. +49 7951 32-1666
Fax. +49 7951 32-903
coupling-service@voith.com
www.voith-coupling-service.com

13 Informazioni sui ricambi



Una manutenzione risp. riparazione a regola d'arte può essere garantita soltanto dal costruttore!

13.1 Commutatori

Commutatori BTS-Ex					Anello di tenuta
Impiego per turbogiunto grandezza	Gran- dezza filetto	Tempera- tura di reazione nominale	Tipo di commuta- tore	N° materiale	N° materiale
		85 °C	18-60-085	TCR.10672470	
366 - 650		90 °C	18-60-090	TCR.10642650	
		110 °C	18-60-110	TCR.10642630	
	M18 x 1,5	125 °C	18-60-125	TCR.10499540	TCR.03658018
		140 °C	18-60-140	TCR.10499550	
		160 °C	18-60-160	TCR.10499560	
		180 °C	18-60-180	TCR.10499570	
		85 °C	24-75-085	TCR.11973940	
		125 °C	24-75-125	TCR.10488230	
750 - 1150	M24 x 1,5	140 °C	24-75-140	TCR.10653470	TCR.03658024
		160 °C	24-75-160	TCR.10633550	
		180 °C	24-75-180	TCR.10488220	

Tabella 15

13.2 Iniziatore, flangia di fissaggio

Tipo di iniziatore	N° materiale	
NJ 10-22-N-E93-Y30629-70	TCR.10678650	
NJ 10-22-N-E93-Y30627-100	TCR.10678670	
NJ 10-22-N-E93-Y106925	TCR.11960550	
Flangia di fissaggio BF22/4	TCR.03668170	
		T 1 11 40

Tabella 16

13.3 Centralina

Tipo di centralina	N° materiale
KFD2-SR2-Ex2.W.SM	TCR.11975610

Tabella 17



- Pagina vuota -

14 Rappresentanze Voith Turbo GmbH & Co. KG

West-Europe:

Germany (VTCR):

Voith Turbo GmbH & Co. KG Start-up Components

Voithstr. 1

74564 CRAILSHEIM

GERMANY

Tel.: +49-7951 32-0 Fax: +49-7951 32-480

e-mail: startup.components@voith.com

www.voithturbo.com/startup-components

Austria:

Indukont Antriebstechnik GmbH Badenerstraße 40

2514 TRAISKIRCHEN

AUSTRIA

Phone: +43-2252-81118-22 Fax: +43-2252-81118-99

e-mail: info@indukont.at

Belgium (VTBV):

Voith Turbo S. A. / N. V. Square Louisa 36

1150 BRÜSSEL

BELGIUM

Phone: +32-2-7626100 Fax: +32-2-7626159

e-mail: voithturbo.be@voith.com

Denmark (VTDK):

Voith Turbo A/S Egegårdsvei 5

4621 GADSTRUP

DENMARK

Phone: +45-46 141550 Fax: +45-46 141551 e-mail: postmaster@voith.dk

Faroe Islands:

see Denmark (VTDK)

Finland (Masino):

Masino Oy Kärkikuja 3 01740 VANTAA

FINLAND

Phone: +358-10-8345 500 Fax: +358-10-8345 501

e-mail: sales@masino.fi

France (VTFV):

Voith Turbo S. A. S.

21 Boulevard du Champy-Richardets 93166 NOISY-LE-GRAND CEDEX

FRANCE

Phone: +33-1-4815 6903 Fax: +33-1-4815 6901 e-mail: voithfrance@voith.com Great Britain (VTGB):

Voith Turbo Limited

6, Beddington Farm Road CRO 4XB CROYDON, SURREY

GREAT BRITAIN

Phone: +44-20-8667 0333 Fax: +44-20-8667 0403

e-mail: Turbo.UK@voith.com

Greece:

see Germany (VTCR)

Greenland:

see Denmark (VTDK)

Ireland:

see Great Britain (VTGB)

Italy (VTIV):

Voith Turbo s.r.l. Via G. Lambrakis 2

42122 REGGIO EMILIA

ITALY

Phone:+39-05-2235-6714

Fax: +39-05-2235-6790

e-mail: info.voithturbo@voith.com

Liechtenstein:

see Germany (VTCR)

Luxembourg:

see Belgium (VTBV)

Netherlands (VTNT):

Voith Turbo B.V.

Koppelstraat 3

7391 AK TWELLO

THE NETHERLANDS

Phone: +31-571-2796-00

Fax: +31-571-2764-45

e-mail: voithnederland@voith.com

Norway (VTNO):

Voith Turbo AS Gamle Leirdals vei 3

1081 OSLO

NORWAY

Phone: +47 2408 4800

Fax: +47 2408 4801

e-mail: info.turbo.norway@voith.com

Portugal:

see Spain (VTEV)

Spain (VTEV):

Voith Turbo S. A. Avenida de Suiza 3

P.A.L. Coslada

28820 COSLADA (MADRID)

SPAIN

Phone: +34-91-6707816

Fax: +34-91-6707841 e-mail: info.voithturbo@voith.com

Sweden (VTSN):

Voith Turbo AB

Finspångsgatan 46

16353 SPÅNGA-STOCKHOLM

SWEDEN

Phone: +46-8-564-755-50 Fax: +46-8-564-755-60

Fax: +46-8-564-755-60 e-mail: voithturbo.sweden@voith.com

Switzerland:

see Germany (VTCR)

VOITH

East-Europe:

Albania:

see Hungary (VTHU)

Bosnia Herzegowina: see Hungary (VTHU)

Bulgaria:

see Hungary (VTHU)

Croatia:

see Hungary (VTHU)

Czech Republic (VTCZ):

Voith Turbo s.r.o. Hviezdoslavova 1a 62700 BRNO

CZECH REPUBLIC Phone: +420-543-176163 +420-548-226051 e-mail: info@voith.cz

Estonia:

see Poland (VTPL)

Hungary (VTHU): Voith Turbo Kft. Felvég Útca 4 2051 BIATORBÁGY

HUNGARY

Phone: +36-23-312 431 +36-23-310 441 e-mail: vthu@voith.com

Kosovo:

see Hungary (VTHU)

see Poland (VTPL)

Lithuania:

see Poland (VTPL)

Macedonia:

see Hungary (VTHU)

Poland (VTPL):

Voith Turbo sp.z o.o. Majków Duży 74

97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA

POLAND

Phone: +48-44 646 8848 +48-44-646 8520 e-mail: voithturbo.polska@voith.com

Romania (VTRO):

Voith Turbo S.R.L. Pipera Business Tower, 10th Floor, 2nd Office Blv. Dimitrie Pompeiu 8 020337 BUCHAREST **ROMANIA**

Phone: +40-31-22 36100 +40-21-22 36210 e-mail: voith.romania@voith.com

Russia (VTRU):

Voith Turbo O.O.O. Branch Office Moskau Nikolo Yamskaya ul. 21/7, str. 3 109240 MOSKAU

RUSSIA

Phone: +7 495 915-3296 ext. 122 +7 495 915-3816 mobil Herr Bulanzev: +7 919 108 2468 e-mail: voithmoscow@Voith.com

Voith Turbo

Branch Office Novokusnetsk (Shcherbinin, Anatoliy) Skorosnaya ul. 41, Liter B1 654025 NOVOKUSNETSK

Kemerovskaya oblast

RUSSIA

Phone/Fax: +7 3843 311 109 mobil: +7 9132 802 110 e-mail: voith22@bk.ru

Serbia:

see Hungary (VTHU)

Slovak Republic:

see Czech Republic (VTCZ)

Slovenia:

see Hungary (VTHU)

Ukraine (VTUA):

Voith Turbo Ltd. Degtyarivska Str. 25 of 23, building 1

04119 KIEV **UKRAINE**

Phone: +380-44-489 4621 +380-44-489 4621 Fax

e-mail: Dmitriy.Kalinichenko@Voith.com

see also Poland (VTPL)

North America:

Canada (VTC):

Voith Turbo Inc.

171 Ambassador Drive, Unit 1 L5T 2J1 MISSISSAUGA, ONTARIO

CANADA

Phone: +1-905-670-3122 +1-905-670-8067 e-mail: information@voithusa.com

Mexico (VTX):

Voith Turbo S.A. de C.V. Alabama No.34

Col. Nápoles Delg. Benito Juarez C.P. 03810 MÉXICO, D.F.

MÉXICO

Phone: +52-55-5340 6970 Fax: +52-55-5543 2885 e-mail: vtx-info@voith.com

U.S.A. (VTI):

Voith Turbo Inc. 25 Winship Road YORK, PÅ 17406-8419 **UNITED STATES**

Phone: +1-717-767 3200 +1-717-767 3210 e-mail: VTI-Information@voith.com

Southern- + Middle Amerika:

Brazil (VTPA):

Voith Turbo Ltda.

Rua Friedrich von Voith 825 02995-000 JARAGUÁ, SÃO PAULO

- SP

BRAZIL

Phone: +55-11-3944 4393 Fax: +55-11-3941 1447 e-mail: info.turbo-brasil@voith.com

Colombia (VTKB):

Voith Turbo Colombia Ltda. Calle 17 No. 69-26 Centro Empresarial Montevideo 11001000 BOGOTÁ, D.C.

COLOMBIA

+57 141-20590 Tel · Fax: +57 141-17664 voith.colombia@voith.com e-mail·

Chile (VTCI):

Voith Turbo S A

Av.Pdte.Eduardo Frei Montalva 6115 8550189 SANTIAGO DE CHILE (CONCHALI)

CHILE

Phone: +56-2-944-6900 +56-2-944-6950 Fax: e-mail: voithturbo.chile@voith.cl

Ecuador:

see Colombia (VTKB)

Peru (VTPE):

Voith Turbo S.A.C Av. Argentinia 2415

LIMA 1

PERU Phone: +51-1-6523014

+51-1-6383424 Fax: e-mail: Israel.Jahnsen@Voith.com

see also Brazil (VTPA)

Venezuela:

see Colombia (VTKB)

Africa:

Algeria:

see France (VTFV)

Botswana:

see South Africa (VTZA)

Egypt:

Copam Egypt

33 El Hegaz Street, W. Heliopolis

11771 CAIRO

EGYPT

Phone:+202-22566 299 Fax: +202-22594 757 e-mail: copam@datum.com.eg

Gabon:

see France (VTFV)

Guinea:

see France (VTFV)

Ivory Coast:

see France (VTFV)

Lesotho:

see South Africa (VTZA)

Marocco (VTCA):

Voith Turbo S.A. Rue Ibnou El Koutia, No. 30 Lot Attawfig - Quartier Oukacha

20250 CASABLANCA

MAROCCO

Tel:. +212 522 34 04 41 +212 522 34 04 45 Fax. e-mail: info@voith.ma

Mauretania:

see Spain (VTEV)

Mozambique:

see South Africa (VTZA)

Namibia:

see South Africa (VTZA)

Niger:

see France (VTFV)

Senegal:

see France (VTFV)

South Africa (VTZA): Voith Turbo Pty. Ltd. 16 Saligna Street

Hughes Business Park 1459 WITFIELD, BOKSBURG

SOUTH AFRICA

Phone: +27-11-418-4007 +27-11-418-4080 e-mail: info.vtza@voith.com

see South Africa (VTZA)

Tunesia:

see France (VTFV)

Zambia:

see South Africa (VTZA)

7imhahwe:

see South Africa (VTZA)

zioni per il montaggio e per l'uso, 3626-019600ex it. 3-06 / Rev. 5. Stampato in Germania. riserva di apportare modifiche a seguito di ulteriore sviluppo tecnico. Str. Con

Near + Middle East:

Bahrain:

see United Arabian Emirates (VTAE)

Iran (VTIR):

Voith Turbo Iran Co., Ltd. 1st Floor, No. 215 East Dastgerdi Ave. Modarres Highway 19198-14813 TEHRAN

IRAN Phone: + 98-21-2292 1524 + 98-21-2292 1097

e-mail: voithturbo.iran@voith.ir

see United Arabian Emirates (VTAE)

Israel (VTIL): Voith Turbo Israel Ltd. Tzvi Bergman 17 **49279 PETACH** ISRAFI

Phone: +972-3-9131 888 +972-3-9300 092 e-mail: tpt.israel@voith.com

Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman. Qatar, Saudi Arabia, Svria: Yemen:

see United Arabian Emirates (VTAE)

Turkey (VTTR):

Voith Turbo Güç Aktarma Tekniği Ltd.

Birlik Mah. 415. Cadde No. 9/5 06610 ÇANKAYA-ANKARA

TURKEY

Phone: +90 312 495 0044 +90 312 495 8522 Fax: e-mail: info@aserman.com.tr

United Arabian Emirates (VTAE):

P.O.Box 263461 Plot No. TP020704 Technopark, Jebel Ali **DUBAI**

UNITED ARAB EMIRATES Phone: +971-4 810 4000 Fax: +971-4 810 4090

e-mail: voith-middle-east@voith.com

Australia:

Australia (VTAU): Voith Turbo Pty. Ltd. Branch Office Sydney 503 Victoria Street

2164 WETHERILL PARK, NSW

AUSTRALIA

Phone: +61-2-9609 9400 +61-2-9756 4677 Fax: e-mail: vtausydney@voith.com

New Zealand (VTNZ): Voith Turbo NZ Pty. Ltd.

Suite 31060 Cook Street 1010 AUCKLAND **NEW ZEALAND**

Phone: +64 935 89078 +64 935 89070 Fax. e-mail: VTNZ@voith.com

South-East Asia:

Brunei:

see Singapore (VTSG)

India (VTIP):

Voith Turbo Private Limited Transmissions and Engineering P.O. Industrial Estate

500 076 NACHARAM-HYDERABAD

INDIA

Phone: +91-40-27173 561+592 Fax: +91-40-27171 141 e-mail: info@voithindia.com

Indonesia:

PT Voith Turbo JI. T. B. Simatupang Kav. 22-26 Talavera Office Park, 28th. Fl. 12430 JAKARTA

INDONESIA

Phone:+62 21 7599 9848 +62 21 7599 9846 e-mail: vike.aryanti@voith.com

Malavsia:

see Singapore (VTSG)

Myanmar:

see Singapore (VTSG)

Singapore (VTSG)

Voith Turbo Pte. Ltd. 10 Jalan Lam Huat Voith Building 737923 SINGAPORE

SINGAPORE Phone:+65-6861 5100 Fax: +65-6861-5052

e-mail: sales.singapore@voith.com

Thailand:

see Singapore (VTSG)

Vietnam:

see Singapore (VTSG)

East Asia:

China:

see Hongkong (VTEA)

Voith Turbo Power Transmission (Shanghai) Co., Ltd. (VTCB) Beijing Branch 18 Floor, Tower F, Phoenix Place

5A Shuguang Xili, Chaoyang District

100028 BEIJING P.R. CHINA

Phone:+86-10-5665 3388 Fax: +86-10-5665 3333

e-mail:

VT_Industry_China@Voith.com

Voith Turbo Power Transmission (Shanghai) Co. Ltd. (VTCN) Representative Office Shanghai No. 265, Hua Jin Road Xinzhuang Industry Park 201108 SHANGHAI

CHINA

Phone:+86-21-644 286 86 Fax: +86-21-644 286 10

e-mail:

VT_Industry_China@Voith.com

Service Center (VTCT): Voith Turbo Power Transmission

(Shanghai) Co. Ltd. Taiyuan Branch No. 36 Workshop, TISCO,

No. 73, Gangyuan Road 030008 TAIYUAN, SHANXI

P.R. CHINA Phone:+86 351 526 8890

Fax: +86 351 526 8891

e-mail:

VT_Industry_China@Voith.com

Hongkong (VTEA):

Voith Turbo Ltd. 908, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, HUNGHOM, KOWLOON

HONG KONG

Phone:+85-2-2774 4083 Fax: +85-2-2362 5676 e-mail: voith@voith.com.hk

Japan (VTFC):

Voith Turbo Co., Ltd. 9F, Sumitomo Seimei Kawasaki Bldg.

11-27 Hlgashida-chou, Kawasaki-Ku, Kawasaki-Shi,

210-0005 KANAGAWA

.IAPAN

Phone:+81-44 246 0335 Fax: +81-44 246 0660 e-mail: fvc-taki@fsinet.or.jp Korea (VTKV):

Voith Turbo Co., Ltd. Room # 1717, Golden Tower Officetel 191 Chungjung-Ro 2-Ka Saedaemoon-Ku 120-722 SEOUL

VOITH

SOUTH KOREA Phone: +82-2-365 0131 +82-2-365 0130 e-mail: paul.lee@voith.com

Macau:

see Hongkong (VTEA)

Mongolia (VTA-MON):

Voith Turbo GmbH & Co. KG 2nd Floor Serkh Bogd Co. Ltd. Office Building United Nations Street 4,

Khoroo Chingeltei District

ULAANBAATAR MONGOLIA

Phone: +976 7010 8869 e-mail: Daniel.Bold@Voith.com

Philippines:

see Taiwan (VTTI)

Taiwan (VTTI):

Voith Turbo Co. Ltd. Taiwan Branch No. 3 Taitang Road, Xiaogang District

81246 KAOHSIUNG

TAIWAN, R.O.C. Phone: +886-7-806 1806

+886-7-806 1515 Fax: e-mail: vtti@voith.com.tw

15 Indice analitico

Ambienti a rischio di esplosione6
Ambito di fornitura21
Apparecchiature elettriche6
DTO F.:
BTS-Ex4
0 " : " !
Caratteristiche8
Centralina10
assegnazione morsetti25
dati tecnici19
funzione11
informazioni sui ricambi34
montaggio24
schema di collegamento24
Classi di pericolo5
Collegamento elettrico
centralina18
Collegamento, elettrico
centralina18
Commutatore10
dati tecnici13
funzione11
informazioni sui ricambi34
montaggio22
Condizioni ambientali
centralina18
Condizioni di fornitura21
Coordinate di isolamento
centralina18
D
Dati tecnici13
Denominazione tipo33
Denominazione tipo
Denominazione tipo33
Denominazione tipo

InstallazionecentralinaIntervalli di manutenzione	17
Intervallo di esclusione per l'avviamento	12
Livello di pressione acustica	6
Manutenzione pulizia esterna	18, 29 28 17
N° di serieNAMUR	
Ordinazione di ricambi	33
Pericoli	30 8 6
Ovalities del negaciale	7
Qualifica del personale	/
Rappresentanze Ricambi Ricerca guasti Richiesta di un montatore Richieste di chiarimenti Riparazione, manutenzione. Riparazione: Rumore.	36 31 33 33 29
Rappresentanze	36 31 33 29 18 6
Rappresentanze Ricambi Ricerca guasti Richiesta di un montatore Richieste di chiarimenti Riparazione, manutenzione Riparazione: Rumore Sicurezza Simboli Smorzamento	3631332918551212
Rappresentanze Ricambi Ricerca guasti Richiesta di un montatore Richieste di chiarimenti Riparazione, manutenzione Riparazione: Rumore Sicurezza Simboli Smorzamento Sovratemperatura Tappi fusibili di sicurezza Targhetta identificativa Temperatura di reazione	3631332918555125
Rappresentanze Ricambi Ricerca guasti Richiesta di un montatore Richieste di chiarimenti Riparazione, manutenzione Riparazione: Rumore Sicurezza Simboli Smorzamento Sovratemperatura Tappi fusibili di sicurezza Targhetta identificativa Temperatura di reazione Testi di avvertimento	363133291851212512

Voith Turbo GmbH & Co. KG

Start-up Components
Voithstr. 1
74564 Crailsheim
GERMANY
Tel. +49 7951 32-0
Fax. +49 7951 32-480
startup.components@voith.com
www.voithturbo.com/
anfahrkomponenten

